

## econoMaster 2

### Лист ошибок

Номер и описание ошибки	Реакция	L1зел. L2кра. L3кра. L4кра.			
Сигнал от Stop-входа	Зависит от DIP-настроек, Смотри «Ввод в эксплуатацию»	b1	1	0	x
<b>1</b> Перегрузка в состоянии покоя	Открывается очень медленно Новый запуск после стирания ошибки	b2	1	0	0
<b>2</b> Не измеряется ток мотора во время движения	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	1	b2	0
<b>3</b> Обнаружено припятствие после трех попыток открыть дверь	Passiv Новый запуск после стирания ошибки	b2	1	b2	b2
<b>4</b> Отсутствуют импульсы вращения двигателя	Passiv Новый запуск после стирания ошибки	b2	0	1	0
<b>5</b> Ошибка при зарядке, напряжение > 14В	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	0	b2	1
<b>6</b> Неисправный аккумулятор, зарядка > 24часов	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	b2	0	1
<b>7</b> Ошибка при проверке аккумулятора, падение напряжения слишком высокое	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	b2	b2	1
<b>8</b> Проверка светового барьера показала ошибку	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	0	0	0
<b>9</b> Ошибка при проверке ЭПЗУ	Покой	b2	0	0	b2
<b>10</b> Ошибка при проверке ПЗУ	Покой	b2	0	b2	0
<b>11</b> Ошибка переключателя функций двери	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	0	b2	b2
<b>12</b> FWS-комбинация не допустима	Открывается очень медленно, покой Новый запуск после стирания ошибки	b2	b2	0	0
<b>13</b> Аварийное открытие в состоянии AUS	Никакой реакции, только индикация Функции после стирания ошибки	b2	b2	0	0
<b>14</b> Ошибка замка при отрывании двери	Медленное движение	b2	b2	0	b2
<b>15</b> Ошибка замка при закрывании двери	Медленное движение	b2	b2	0	b2
<b>16</b> Путь движение не известен или	Медленное движение	b2	b2	b2	b2

#### Legende

0 = не светится; 1 = светится; b1 = медленно мигает;  
b2 = быстро мигает; x = состояние не важно.