


Схема подключения 4-х позиционного переключателя к приводу WinDrive

4-х позиционный
переключатель



После подключения необходимо запрограммировать функцию 7-7 и r-1.